SAVEWATT TV | WATT&CO MAISON

INSTRUCTIONS / MODE D'EMPLOI SAVEWATT TV

Votre Savewatt TV est facile à installer et très intuitive dans son fonctionnement.

Grâce à votre Savewatt TV vous contribuez de manière sensible à la limitation d'émissions de gaz à effet de serre. Vous économisez significativement l'énergie (EDF) qui vous est facturée en supprimant les veilles inutiles et coûteuses.

Principe : Lorsque que vous éteignez votre téléviseur, votre Savewatt TV déconnecte automatiquement les appareils branchés en périphérie : lecteur DVD, magnétoscope, home Cinéma, box, etc.

Fonction « apprentissage » :

Cette fonction vous permet de gérer le niveau de veille auquel vous souhaitez voir vos appareils déconnectés. Vous pouvez donc ainsi programmer à partir de quelle consommation vous souhaitez couper lecteur DVD, box, magnétoscope, etc.

Mise en route

a. Branchez vos éléments Home Cinéma (TV, lecteur DVD, magnétoscopes, décodeurs, etc.) sur les prises économiques. Les veilles de ces 4 appareils, nous le verrons par la suite, seront supprimées automatiquement.

b. Branchez sur la prise alimentée en permanence « Normale » un appareil pour lequel vous souhaitez une alimentation constante : appareils avec minuteur, box internet, magnétoscope programmable, enregistreur DVD programmable, etc.

c. Branchez votre Savewatt TV sur le secteur. Le témoin lumineux de votre Savewatt TV clignote.

d. Pressez la touche ON/OFF de votre télécommande (vous pouvez sélectionner toute autre touche de votre télécommande), le voyant lumineux de votre Savewatt TV arrête de clignoter et reste allumé. A ce moment de l'installation, tous vos appareils branchés sur les prises économiques doivent être positionnés en mode veille.

e. Patientez trente secondes, appuyez une fois sur l'interrupteur ON/OFF de votre Savewatt TV, votre Savewatt TV clignote et se coupe, la programmation est terminée !

f. Pour rallumer votre Savewatt TV, il vous suffit de presser le bouton ON/OFF de votre télécommande.

Si vous souhaitez ajouter des appareils ou ajuster le niveau de veille, pressez le bouton on/off sur la multiprise durant 5 secondes. Savewatt TV clignote à nouveau, son apprentissage est effacé. Vous pouvez répéter les phases d à f.

Savewatt TV – WECO17-002
Voltage : 240V~/50HZ
Current : 16A/3680W
Consommation résiduelle (Puissance pour sa propre consommation) = 0,25W

Econnectons-nous ! La connectique électrique mérite mieux que le service minimum. Il est temps de mieux consommer notre électricité grâce à des adaptateurs, des multiprises, des convertisseurs et des chargeurs de qualité, respectueux de l'environnement, esthétiques et pratiques. C'est la mission de WATT&CO qui propose des solutions malignes pour une connectique innovante, destinée à tous les usages quotidiens de l'électricité. PME française militante, WATT&CO propose de réconcilier consommation d'électricité et protection de l'environnement.

www.watt-and-co.fr